

Mini Backofen



EIN/AUS-Taste - im Standby-Modus blinkt diese Taste und alle anderen Anzeigen bleiben dunkel



Zeit -Taste - drücken Sie einmal, um die Minuten einzustellen (Minuten blinken im Anzeigefeld).
Drücken Sie erneut, wenn Sie die Stunden einstellen wollen (Stunden blinken).



Temperatur -Taste - drücken Sie hier, um die Ofentemperatur einzustellen. Die Temperatur blinkt im Anzeigefeld. Drücken Sie erneut, um die Temperatureinheit umzuschalten



Stelltasten - wenn keiner der Parameter im Anzeigefeld blinkt, dann wählen Sie hiermit eines der vordefinierten Ofenprogramme.
Wenn die Garzeit oder Temperatur im Anzeigefeld blinkt, dann stellen Sie mit diesen Tasten den blinkenden Wert ein (siehe: ‚Bedienung/Den Ofen einstellen‘).



START/PAUSE-Taste - drücken Sie hier, um den Ofen mit den aktuell eingestellten Werten zu starten oder ein laufendes Programm anzuhalten



Funktions-Taste - damit schalten Sie die Heizelemente ein und aus. Das entsprechende Symbol in der untersten Zeile des Anzeigefeldes zeigt die aktuell ausgewählte Kombination von Heizelementen an.



Umluft -Taste - schaltet den Umluftventilator ein und aus.



Obere und untere Heizelemente aktiviert (Ober- und Unterhitze).

Gerne finden Sie die gesamte und detaillierte Hersteller -Bedienungsanleitung (DE/EN) [HIER](#)